



Meble Jacek Myrcik

42-700 Lubliniec, ul. Wojska Polskiego 1/13

NIP 5751071954 Regon 241940848

bank: PKO BP SA nr konta: PL 86 1020 1664 0000 3702 0391 8141

Warunki Użytkowania Mebli

Zadbaj o swoje meble, a posłużą długo – zastosuj się do naszych rad. W szczególności:

- Używaj mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią elementów: drewnianych, laminowanych, lakierniczych i metalowych.
- Wycieranie do sucha miękką szmatką lub bibułą zapobiegnie puchnięciu, odkształcaniu oraz niszczeniu wierzchniej powłoki. Nie używaj szorstkich materiałów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną i doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
- Zadbaj o wentylację pomieszczenia kuchennego za pomocą kratki wentylacyjnych i wyciągów kuchennych. Nadmierne nagromadzenie pary powstałej podczas gotowania może doprowadzić do puchnięcia płyt, frontów, blatów lub pękania i odbarwienia się powłok ochronnych.
- Unikaj zetknięciu elementów meblowych z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnie ochronną. Elementy uszkodzone są bardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych.
- Powinno się bezwzględnie unikać stawiania gorących garnków/naczyni bezpośrednio na powierzchnię blatu.
- Nie dopuszczaj do powstania trwałych zabrudzeń, które mogą powodować przebarwienia.
- Czyszczenie i konserwacja tylko łagodnymi środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

ELEMENTY MEBLI Z PŁYTY LAMINOWANEJ – należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą, ewentualnie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po usunięciu zabrudzeń z mebli trzeba je przetrzeć kilka razy flanelową szmatką i wytrzeć starannie do sucha.

FRONTY I ELEMENTY W WYSOKIM POŁYSKU – należy używać delikatnych miękkich ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry. Większość typowych zabrudzeń (np. ślady tłustych palców, tłusty brud, kurz), może być z powodzeniem usunięte wilgotną ściereczką. Przy intensywnym zabrudzeniu można zastosować także płyn do szyb po czym należy przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką nasączoną letnią wodą. Niedopuszczalne jest używanie preparatów (płynów, proszków, kremów) o właściwościach ściernych lub skoncentrowanych środków czyszczących.

BLATY ROBOCZE LAMINOWANE – należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki i ciepłej wody z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego przeznaczonego do stosowania w gospodarstwie domowym. Trudno usuwalne plamy zaleca się czyścić za pomocą odpowiednich płynów lub past nie zawierających dodatków ściernych.

Więcej pomocnych rad znajdziesz w **Informacji o Blatach Roboczych**.

FORNIR oraz DREWNO – należy stosować produkty przeznaczone do pielęgnacji drewna.

- Nie przeciążaj szuflad i półek. Maksymalne obciążenia, wg zaleceń producentów:

SZUFLADA NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH – 10kg

SZUFLADA NA PROWADNICACH BLUM – od 30 do 50kg (zależnie od użytego systemu)

CARGO MINI (podblatowe) – 30kg (szer. 150-200), 50kg (szer. 300-600)

CARGO MIDI i MAXI (średnie i wysokie) – 80kg

CORNER (kosz do szafki narożnej) – 70kg

OBCIĄŻENIE SZAFEK WISZĄCYCH – ok. 15kg (zależnie od typu ściany montażu)

- Korzystaj z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki, piekarnika, lodówki i pozostałych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM MEBLI PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ.